

Platforma schodowa HIRO 350 jest prostym, bezpiecznym i tanim rozwiązaniem na pokonanie przez osoby niepełnosprawne na wózkach barier architektonicznych w postaci kilku stopni schodowych. Dzięki niewielkim wymiarom doskonale sprawdza się w sytuacji gdy nie ma miejsca na zastosowanie podjazdu, platformy pionowej lub dźwigu osobowego.

Platforma HIRO 350 umożliwia bezpieczny transport osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. Umożliwia ona pokonanie kilku biegów schodowych, znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Torowisko platformy może być zamontowane do ściany, do słupków przykręcanych do stopni lub słupków teleskopowych umieszczonych w duszy schodów. W pozycji parkowania podłoga platformy jest złożona dzięki czemu urządzenie nie zajmuje dużo miejsca.



## Bezpieczeństwo i komfort

- Urządzenie wyposażone jest w szereg elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkownika min. bariery oraz rampy ograniczające przed wypadnięciem, kontakty bezpieczeństwa, przycisk STOP.
- Obsługa platformy (przywołanie oraz rozkładanie) odbywa się za pomocą pilota radiowego lub kasety naściennej a do sterowania kierunkiem jazdy służy kasecja na platformie.
- Podczas jazdy platforma zasilana jest z wbudowanych akumulatorów co uniezależnia ją od zasilania budynku. Akumulatory ładowane są w czasie parkowania urządzenia na przystanku.
- Wymiar podestu użytkowego 800 x 1000 mm oraz udźwig 225 kg umożliwia transport osób na wózkach elektrycznych.



## Parametry urządzenia

**Udźwig:** 225 kg

**Prędkość:** 0,10 m/s

**Przystanki:** 2

**Napęd:** zębatkowy

**Wersja:** z najazdem na wprost lub bocznym

**Zasilanie:** wbudowane akumulatory 24 V ładowane na przystankach 230 V 10 A

**Torowisko:** profil aluminiowy

**Mocowanie:** do ściany, do słupków mocowanych na schodach lub w duszy schodowej

**Montaż:** na zewnątrz lub wewnątrz budynku

**Podest:** 800 x 1000 mm, dostępne inne wymiary

**Kolor:** 6 kolorów RAL w standardzie, inne za dopłatą

## Wyposażenie opcjonalne

- trzecia kłapa najazdowa
- dłuższe klapy najazdowe
- składane siedzisko
- sygnalizacja świetlna podczas jazdy
- dodatkowe piloty radiowe
- ochronny pokrowiec

**PRO REHA Sp z o.o.**

ul. Św. Wojciech 27, 61-749 Poznań

tel.: 061 222 39 80, fax: 061 222 39 89

[www.proreha.pl](http://www.proreha.pl), [proreha@proreha.pl](mailto:proreha@proreha.pl)

